Cód. 31600280

Cámara Día/Noche Mod. CDN-2810
Manual de instrucciones

Características

- Integra una lente varifocal con autoiris de uso versátil.
- Integra una lente varifocal con autoiris de uso versátil. Gran cobertura varifocal f=2.8-10 mm.
- Sensor CCD SONY SUPERHAD II 540TVL y DSP.
- Control automático de ganancia (CAG)
- Obturador electrónico automático
- Compensación automática de contraluz (BLC)
- Integra una matriz de LED IR para capturar imágenes de alta resolución incluso en la más completa oscuridad. Distancia máxima de visión nocturna: 40-50 m.
- Detección de iluminación para encender automáticamente los LED IR.
- Estructura y electrónica de alta tecnología.
- Estructura estanca de aluminio.
- Carcasa de exterior con parasol incluido.

Advertencia

- No desmontar ni modificar la cámara para evitar producir un incendio, sufrir una descarga eléctrica u otros daños. Haga que un técnico cualificado realice las tareas de mantenimiento necesarias.
- Durante la instalación, manipule la cámara con cuidado y evite arañar el frontal de cristal.
- Evite golpear la cámara o someterla a vibraciones y no la instale sobre una superficie inestable, ya que la cámara podría dañarse por un uso o almacenamiento incorrectos.
- No apunte la cámara directamente al sol o a otras fuentes de luz intensa para evitar imágenes borrosas o producir manchas (“smear”).
- Use la cámara dentro de los márgenes eléctricos, de temperatura y humedad.
- Deje una longitud extra para los cables de vídeo y alimentación una vez que la cámara esté fijada en su posición definitiva
- Haga que un técnico cualificado revise la cámara si no funciona correctamente o si se calienta demasiado.

Lista de accesorios

Retire cuidadosamente la cámara de su embalaje y compruebe que se incluyen todos los acesorios de instalación.

N.º	Componente	Cantidad
1	Cámara	1 unidad
2	Parasol	1 unidad
3	Manual de instrucciones	1 copia impresa

Si falta alguno de los componentes de la lista, póngase en contacto con su distribuidor.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

Instalación

1. Atornille el soporte de fijación a la pared.
2. Conecte la cámara al alimentador de 12 VDC (- -⊙- +) y al conector de salida de vídeo; conecte la alimentación para ver la imagen de vídeo en un monitor.





Ajustes

Ajuste la óptica varifocal para las condiciones concretas.
El ajuste de la óptica debe ser realizado por un técnico especializado.

1. Retire la tapa trasera protectora. (Figura 1);
2. Ajuste el ángulo de visión y enfoque utilizando los controles situados en la parte posterior. (Figura 2);
3. Cuando haya terminado el ajuste, vuelva a colocar la tapa trasera protectora y el parasol si es necesario. (Figura 3).


(Figura 1)



(Figura 2)


Figura 3

Especificaciones

Modelo	CDN-2810
Sensor de imagen	CCD de 1/3" SONY Super HAD II
Sistema	Sistemas de color PAL o NTSC
Píxeles efectivos	PAL: 752 (H) × 582 (V) NTSC: 768 (H) × 494 (V)
Resolución	540 líneas de TV
Iluminación mínima	0,3 lux/F2.0 (LED IR apagados), 0 lux (LED IR encendidos)
Encendido automático de LED IR	Iluminación < 1 a 3 lux
Relación S/N	> 48 dB
Obturador electrónico	1/50 a 1/100.000 segundos (PAL)1/60 a 1/100.000 segundos (NTSC)
Balance de blancos	Automático
CAG	Automático
BLC	Automática
Corrección gamma	0,45
Sincronismo	INT
Óptica	Varifocal, f = 2.8 - 10 mm
LED IR (infrarrojos)	Longitud de onda: 850 nm
Encendido de LED IR	Encendido:1-3 lux; Apagado: 5-6 lux
Salida de vídeo	1,0 Vpp, 75 Ω, polaridad negativa de sincronismo
Alimentación	12 VDC
Consumo de corriente	150 mA (máx.) + 360 mA (LED encendidos)
Temp. funcionamiento	-10 ºC a +50 ºC. Humedad relativa máxima: 95%
Cubierta	Aluminio
Peso	1 Kg

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Dimensiones